

Termosy ze stali nierdzewnej BergHOFF

Termos przeznaczony jest do utrzymywania temperatury cieczy lub produktów żywnościowych w nim przechowywanych.

Użytkowanie i pielęgnacja

- Przed pierwszym użyciem termos należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- W celu osiągnięcia optymalnej skuteczności, należy, przed umieszczeniem w termosie gorących lub zimnych napojów, zalać go wrzątkiem lub zimną wodą i pozostawić na kilka minut.
- Jeżeli termos nie był używany przez dłuższy czas, należy opłukać go ciepłą wodą by pozbyć się resztek zapachu.
- Nie przepelniać termosu. Napełniając go, należy zostawić miejsce na korek.
- Po napełnieniu, należy upewnić się czy korek jest dobrze zakręcony.
- Dobrze zakręcony termos turystyczny, należy przewrócić do góry nogami, by skondensowana ciecz mogła spłynąć, a następnie nakryć kubkiem i zamknąć.
- Termosy dzbanki nie są przeznaczone do przewożenia i gdy przechylimy je na bok, może dojść do wylania się zawartości.
- Po zakończeniu korzystania z termosu, należy umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, pozbywając się wszystkich zabrudzeń. Nie zanurzać całkowicie w wodzie. Następnie wysuszyć.
- W przypadku dużego zabrudzenia można użyć specjalnego środka na plamy i zacieki. By pozbyć się trwałych plam, należy napełnić termos gorącą wodą, dodać jedną łyżeczkę sody spożywczej, nakryć pokrywką i pozostawić na noc. Następnie opłukać wodą.
- Przechowywać nie zakręcając korka. Przed ponownym użyciem koniecznie opłukać termos.
- Nie myć w zmywarce.
- Nie używać szorujących środków czyszczących, rozpuszczalników lub wybielaczy.
- Nie używać do przechowywania suchego lodu lub napojów gazowanych, ponieważ mogą one wypychać korek.
- Temperatura cieczy (koniecznie sparzyć termos) przy wyjściowej temp. 96 +- 2 stopni:

Nazwa	Temperatura utrzymująca się przez		
	8 godz.	12 godz.	24 godz.
Termosy dzbanki			
0,7 l	65	59	43
1,0 l	72	66	50
1,3 l	77	72	57
Termosy turystyczne			
1,5 l	76	69	50
0,75 l	77	71	51
1,0 l	79	72	55

Podczas pomiaru termos nie był odkręcany - dane są prawdziwe tylko dla takiego przypadku.

Zobowiązania gwarancyjne

Wymiana lub naprawa produktów, mających ukryte defekty fabryczne i defekty materiału, które ujawniły się podczas użytkowania, dokonywana jest w sieci detalicznej, w której dokonano sprzedaży, w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia, powstałego na skutek nieprawidłowego użytkowania
- Zewnętrznych zmian optycznych, powstałych na skutek normalnego użytkowania, jeżeli nie mają one wpływu na właściwości funkcjonalne termosu.